



## Návod pro správné a bezpečné použití ultrazvukového difuzéru určeného na vonné oleje a esenciální oleje.

Pozorně si přečtete pokyny a výstrahy obsažené v tomto návodě a uchovejte ho pro budoucí použití počas celé životnosti výrobku. Tento návod poskytuje důležité informace o funkčnosti, instalaci, bezpečnosti použití a údržby výrobku.

Obchodní značení výrobku	Nasoterapia – ultrazvukový aroma difuzér pro děti Kitty (Koťátko)
Číslo výrobku	LAAR89
Prodejce	Svět bytových vůní nám. T. G. Masaryka 2433 760 01 Zlín
Zákaznická linka	(+420) 730 604 628
Email	<a href="mailto:info@svetbytovychvuni.cz">info@svetbytovychvuni.cz</a>

### Použití a vlastnosti

Přístroj se smí používat pouze pro účely pro které byl navržen, to znamená, jako ultrazvukový difuzér určený pro vonné a esenciální oleje. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a tudíž nebezpečné. Prodejce nepřebírá odpovědnost za případné škody vyplývající z nevhodného nebo chybného použití přístroje. Přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními vlastnostmi anebo v nepřítomnosti osoby se znalostmi a zkušenostmi se správným použitím přístroje. Výrobek není určen pro děti na hraní. Ultrazvukový difuzér vytvoří příjemně provoněnou atmosféru v domácnosti nebo v kanceláři. Rozptýluje vonný olej nebo esenciální olej, který se nakape do vody v nádobce. K uvolňování vonné esence nedochází ohřevem, ale prostřednictvím ultrazvukových vln. Při použití s esenciálním olejem se díky tomu zachová jeho biochemické složení a blahodárné terapeutické účinky. Difuzér vytváří jemnou mlhovinu, která se rychle rozptýlí a zároveň vyzařuje plynule proměnlivé barevné světlo.

### Obecné pokyny

Po vybalení přístroje a odstranění obalu zkontrolujte, zda je zařízení vcelku a bez viditelného poškození. V případě pochybnosti spotřebič nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce. Před vlastním připojením přístroje do elektrické sítě se ujistěte, že parametry přístroje odpovídají rozvodné síti, kterou využíváte. Používejte pouze a výhradně napájecí zdroj dodávaný s přístrojem. Pro připojení přístroje nepoužívejte vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely. Přístroj neobalujte žádnými materiály. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zástrčku a adaptér a nepoužívejte přístroj v případě jejich poškození nebo poruchy. Použití jakéhokoliv elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování několika základních pravidel, jako jsou: nenechávejte přístroj bez dozoru, nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí kabel, nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům a udržujte ho mimo dosah zdrojů tepla, zabraňte používání přístroje dětmi nebo nezpůsobilými osobami bez dozoru. Zamezte ořesům a nárazům do přístroje, při kterých by mohlo dojít k znehodnocení jemných elektronických součástí. **Nepoužívejte přístroj, pokud je nádržka prázdná.** Před každým čištěním nebo údržbou zařízení odpojte od elektrické sítě vytažením napájecího kabelu z elektrické zásuvky. Zamezte přímému proudění páry na jiné elektrické zařízení a nikdy nepokládejte na vývod páry v horní části přístroje jiné elektrické zařízení. V případě poruchy nebo nesprávné funkce je třeba přístroj vypnout a zamezit manipulaci s ním. Pokud se rozhodnete déle přístroj nepoužívat, je nutná jeho likvidace v souladu se zákonem o likvidaci elektrických zařízení a zařízení, které obsahují elektronické komponenty.

### První použití

- 1 Opatrně vyjměte difuzér z obalu a ujistěte se, že na přístroji a jeho součástech nejsou patrné žádné viditelné škody. V takovém případě přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce.
- 2 Najděte vhodný prostor pro umístění přístroje. Zvolte povrch, který je rovný, stabilní, chráněný proti vnějším vlivům a zcela vodě odolný. Neumísťujte přístroj v bezprostřední blízkosti nábytku a na povrchy, které mohou být poškozeny působením vlhkosti nebo v případě rozlití vody.
- 3 Přístroj musí být odpojen ze zdroje napájení.
- 4 Z podstavce s nádobou sundejte víko.
- 5 Naplňte nádobu vodou k rysce MAX vyznačené na nádobě. Nenalévejte vodu přímo z kohoutku a zabraňte rozlití vody mimo nádobku. Voda může být kohoutková či balená o pokojové teplotě. Voda by měla přesahovat úroveň senzoru hladiny vody, jinak přístroj nefunguje. Příliš vysoká hladina vody v nádobce nad rysku MAX může mít vliv na nízkou intenzitu mlhového oparu. Ujistěte se, že nedochází k žádnému úniku vody z přístroje.
- 6 Do nádoby naplněné vodou přidejte kapky vonného či esenciálního oleje (obvykle stačí 3 až 15 kapek dle požadované intenzity provonění). Přístroj lze použít pouze s vodorozpustnými vonnými oleji (syntetické) nebo esenciálními oleji (rostlinné) od kvalitních výrobců (např. Nasoterapia, Saloos, Millefiori Milano).
- 7 Nasadte na podstavec s nádobou víko.
- 8 Zapojte elektrický adaptér do sítě
- 9 Pokud je přístroj připojený do elektrické sítě a je v provozu, nikdy ho nepřenášejte, nenakládejte a nepokoušejte se ho vyprázdnit.
- 10 Při běžném používání přístroje postupujte od bodu 3.

## Funkce a ovládání

do nádoby se nalije voda a nakape esenciální olej  
difuzér se ovládá zatlačením na horní část (tlačítko je umístěné na spodní straně základny)  
první stisknutí aktivuje provonění a podsvícení s plynulou změnou barev  
druhé stisknutí aktivuje podsvícení vybranou barvou  
třetí stisknutí vypne podsvícení a ponechá difuzér v režimu provonění  
čtvrté stisknutí vypne difuzér

## Bezpečnostní upozornění

Umístěte elektrický adaptér v bezpečné vzdálenosti od vlhkosti, která přirozeně vzniká produkcí páry přístrojem. Pokud dochází k nadměrné produkci vlhkosti v páře, může to být způsobeno vodou. Nalijte do nádoby čerstvou vodou. Při nízké hladině vody se difuzér automaticky vypne a nelze ho zapnout dokud se do nádoby nedoplní voda v objemu minimálně nad úroveň senzoru nízké hladiny vody. Nenaklápějte a nepřemísťujte přístroj, nepokoušejte se přístroj vyprázdnit nebo naplnit, pokud je v zapnutém stavu a připojený do elektrické sítě.

## Čištění a údržba

Před každým čištěním přístroj vždy vypněte a odpojte napájecí kabel. Základnu a nádobu přístroje čistěte jemným a lehce navlhčeným hadříkem po každém použití, aby se zabránilo tvorbě vodního kamene a skvrn. Usazování vodního kamene na keramickém disku má negativní vliv na provoz přístroje a snižuje jeho životnost. Zejména pokud přístroj nepoužíváte denně ale pouze příležitostně, je důležité ho po použití očistit a nechat vyschnout. K čištění přístroje nepoužívejte kartáče, chemické čisticí prostředky, výrobky pro čištění oken, nábytku a podobně. Doporučujeme zcela vyprázdnit a vyčistit nádobu pokaždé, když použijete jiný druh vonného či esenciálního oleje a v každém případě výměny vody, aby se zabránilo poškození přístroje nebo způsobení nepříjemných pachů. Udržujte přístroj čistý a suchý, pokud ho po delší dobu nepoužíváte. Pouze pravidelná výměna vody, čištění a údržba přístroje vede k zachování výkonu tvorby mlhového oparu a prodloužení životnosti keramického disku.

## Záruční podmínky

Na přístroj se vztahuje zákonná záruka po dobu dvou let od data nákupu. Platnost záruky musí být prokázána daňovým dokladem o zakoupení (fakturou nebo příjmovým dokladem) a vztahuje se pouze na části přístroje, které jsou defektní z výroby nebo se týkají výrobní vady materiálu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením, náhodným rozbitím, nevhodným používáním z důvodu nedodržení uživatelské příručky, nedbalostí při použití nebo zanedbané údržby. Ze záruky jsou vyloučeny: údržba, oprava nebo výměna dílů podléhajících běžnému opotřebením; jakákoliv úprava nebo modifikace výrobku; jakákoliv újma způsobená nehodou vyplývající z nesprávného nebo nevhodného používání přístroje; škody způsobené nedodržením postupů v uživatelské příručce; oprava neoprávněnou osobou nebo zákazníkem; nepředvídatelné události: blesky, záplavy, požár, apod.

## Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Přístroj nevytváří páru.	Napájecí zdroj není zapojen.	Zasuňte zásuvku elektrického adaptéru do zástrčky a zapněte přístroj dle pokynů v návodu. Při napájení z USB počítače se ujistěte, že na počítači není spuštěn úsporný mód.
	Nedostatek vody.	Vypněte přístroj a doplňte vodu po rysku MAX.
	Keramický disk je znečištěný nebo je na něm usazený vodní kámen.	Vyčistěte přístroj a keramický disk dle návodu v části Čištění a údržba.
	Skončila životnost keramického disku (více než 20000 až 3000 hodin provozu dle modelu).	Pokud to vybava modelu umožňuje, vyměňte keramický disk za nový. Kontaktujte svého prodejce pro více informací.

**Přejeme mnoho spokojenosti s výrobkem a v případě dotazů nás kontaktujte.**

Zákaznická linka: (+420) 730 604 628

Email: [info@svetbytovychvuni.cz](mailto:info@svetbytovychvuni.cz)

[www.svetbytovychvuni.cz](http://www.svetbytovychvuni.cz)