

Návod k instalaci, nastavení a obsluze dávkovače vůně TIMEMIST ZA102, ZA104

01 Ovladače...

1. LED dioda
2. RESET pro počítadlo dávek
3. Přetáčení směrem nahoru
4. Přetáčení směrem dolů
5. Potvrzení nastavení
6. Programy
7. On/Off
8. Testovací dávka

02 Instalace...


- Otevřete dávkovač pomocí přiloženého klíče (přední kryt vyklopte do polohy 2)
- Přiložte dávkovač na určené místo na stěně a označte umístění šroubů. (dopor. výška umístění min. 2 m od země)
- upevněte dávkovač pomocí přiložených hmoždinek
- vložte do dávkovače náplň a 2 vhodné baterie (dbejte na jejich správné umístění)
- pomocí ovladače ON/OFF (7) zapněte dávkovač (LED dioda 4x blikne červeně a dávkovač vypustí zkušební dávku, vyvarujte se zasažení obličeje)

03 Nastavení času a doby provozu...


- použijte ovladač P (6)
- nastavení provádějte v pořadí:

 1. Nastavení hodin
 2. Nastavení minut
 3. Nastavení dnů


Set Time - Hours



Set Time - Minutes



Set Day




04 Výrobní nastavení ...

- dávkovač je z výroby přednastaven na provoz 7 dní, po celých 24 hodin v intervalu každých 15 minut
- při zachování výrobního nastavení vystačí náplň na 1 měsíc.
- výrobní nastavení lze pomocí programování přenastavit dle vlastních potřeb
- při programování dodržujte postup dle odst. 5


05 Programování...

Programování zahajte teprve po nastavení dávkovače dle bodu 3...


Začátek provozu(čas):




Konec provozu (čas):




Interval dávkování (v minutách):




Dny mimo provoz (projíždějte jednotliv. dny- zvolený den bliká rychleji (MO -pondělí)



Nastavte dny mimo provoz (např. Tue/WED, út./stř.)



Pokračování nastavení dnů mimo provoz:



Programování ukončete potvrzením zahájení provozu



06 Servis...



zelená: doplňte náplň
červená: vyměňte baterii

-Výměna náplně:

- pomocí ovladače ON/OFF(7) vypněte dávkovač
- vyměňte vypotřebovanou náplň za novou
- pomocí ovladače ON/OFF(7) zapněte dávkovač (LED dioda 4x blikne červeně a dávkovač vypustí zkušební dávku, vyvarujte se zasažení obličeje)
- Vynulujte počítadlo dávek - pomocí ovladače 2

- Výměna baterií:

- pomocí ovladače ON/OFF(7) vypněte dávkovač pro zachování nastavení musí být baterie vyměněna během 60 sekund.
- vyměňte vypotřebované baterie za nové
- pomocí ovladače ON/OFF(7) zapněte dávkovač (LED dioda 4x blikne červeně a dávkovač vypustí zkušební dávku, vyvarujte se zasažení obličeje)

Žádáte-li další testovací dávky, aktivujte ovladač 1 pomocí klíče (1)

